2º -CAMBIO CÓDIGO DE USUARIO: *Presionamos el número 2 del teclado "2Prog" + "Buscamos mediante las letras "C" (movimiento izquierda) y "D" (movimiento derecha) la opción* ***"Cambiar mi cod" CUIDADO: la opción es "Cambiar mi cod" y no "Prog códigos usu"*** *y Presionamos "ENTER".*

```
USUARIO     2.7
Cambiar mi Cod
```

Presionamos el nuevo código y volvemos a teclearlo de nuevo *(Ahora ya tenemos cambiado nuestro código de usuario).*

```
USUARIO
Nuev Cod
```

```
 USUARIO
De nuevo
```

Presionamos "ESC" hasta volver al menú principal.

```
 USUARIO
1act. 2prg  3ver
```

3º *-Una vez terminados los pasos* ***DESHABILITAR EL CÓDIGO DE INSTALADOR:***

Presionamos el número 2 del teclado "2Prog" y "Buscamos mediante las letras "C" (movimiento izquierda) y "D" (movimiento derecha) la opción ***"Instal ON/OFF"*** *+ Presionamos "OFF" para* ***deshabilitar*** *y "ENTER".*

```
USUARIO     2.2
Instal ON/OFF
```

```
   Instalador
   Desactivado
```

Presionamos "ESC" hasta volver al menú principal.

```
 USUARIO
1act. 2prg  3ver
```

4º *-Deshabilitamos el* ***CONTESTADOR:***

Presionamos el número 2 del teclado "2Prog" y "Buscamos mediante las letras "C" (movimiento izquierda) y "D" (movimiento derecha) la opción ***"Contestar ON/OFF"*** *+ Presionamos "OFF" para* ***deshabilitar*** *y "ENTER".*

```
USUARIO     2.1
Contestar ON/OFF
```

```
Respond sistema
Desactivado
```

Presionamos "ESC" hasta volver al menú principal.

5º - Por último, resetear todos los fallos y tampers del sistema para un correcto funcionamiento:

Presionamos el número 1 del teclado "1act" y Buscamos mediante las letras "C" (movimiento izquierda) y "D" (movimiento derecha) la opción ***"Borra Ave/Tamp"*** *presionamos "ENTER".*

```
USUARIO     1.9
Borra Ave/Tamp
```

```
Borra Ave/Tamp
1=Fau._ 2=Tamp._
```

```
Limpiar Fallos
Esta Seguro ?
```

Presionamos las teclas "1 y 2" desde el teclado numérico + "ENTER" (Mostrara "Estás seguro?") y volvemos a presionar "ENTER" para confirmar.

Presionamos "ESC" hasta salir a la pantalla de reposo.